

PIN5/PIN5

RS-232 LETÖLTŐ KÁBEL

- Kábel a központok RS portjainak és a PIN5 csatlakozóval ellátott modulok RS portjainak csatlakoztatására (**INTEGRA**, **MDM56 BO** modem, **GSM** modulok, **ISDN**, **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus**)

