

## AX PRO AKKUMULÁTOR CSERE

- SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK**
- csillagcsavarhúzó
  - lapos, vékony, tompavégű szerszám, ami nem sérti fel a nyáklapot és az akkumulátort
  - hajszáritó (opcionális)



1. ábra Szükséges szerszámok

- SZÜKSÉGES ANYAGOK**
- denaturált szesz, vagy sebbenzin
  - kétoldalú ragasztó

### Akkumulátor cseréjének folyamatai (csak saját felelőségre)

- 1. LÉPÉS** Készülék fedlapját eltávolítani, kikapcsolni (off) állásba tenni a központot.


- 2. LÉPÉS** 4 db fekete csavart eltávolítani, majd megfordítani a készüléket és lefelé kiengedni a „belsejét”.



2. ábra Hátlap eltávolítva

### 3. LÉPÉS

Mikor szét van nyitva a központ, következő lépésként el kell távolítani a hangszórót, két csavart kicsavarni és a tápvezetékét kihúzni, majd óvatosan kell felfelé mozgatni, emelni a hangszórót (kétoldalú ragasztó is tartja).



3. ábra Az eszköz alján található hangszóró és az azt rögzítő csavarok

### 4. LÉPÉS

A hangszóró eltávolítása után ennek az irányából kell óvatosan alányúlni az akkumulátornak a tompavégű szerszámmal (előtte az akkumulátor tápvezetékét húzzuk le az alaplapról). Nagyságrendileg célszerű az akkumulátor középetáján alányúlni, tolni, mivel csak ott tartja ragasztó. *Megjegyzés: azért fontos a hangszóró irányából alányúlni, mert az akkumulátor körül csak ebből az irányból nincsenek alkatrészek, amit egy végtelen mozdulattal meg lehetne sérteni, el lehetne törni.)*

Opcionális: hajszáritó használatával, ha óvatosan melegítjük az akkumulátort, akkor hamarabb elenged a ragasztó. Ebben az esetben vigyázni kell nehogy kigyulladjon a rossz akkumulátor.

Fokozatosan és óvatosan kell a tompavégű szerszámot az akkumulátor alatt tolni, nehogy felsértsük a nyáklapot vagy az akkumulátort vele, nem szabad hirtelen megtolni sem mert elég erős a ragasztó az akkumulátor alatt és ha hirtelen elenged(ne), akkor a szerszám „megszaladhat” a nyáklapba vagy valamelyik alkatrészbe, és javíthatatlan kárt okozhat.



4. ábra Az akkumulátor eltávolítása

- 5. LÉPÉS** Mikor elvált az akkumulátor a nyáklaptól, akkor a nyáklapot meg kell tisztítani a ragasztó maradványoktól. Denaturált szesz vagy sebbenzin tökéletesen eltávolítja.



5. ábra A ragasztó elhelyezkedése

- 
- 6. LÉPÉS** Kétoldalú ragasztót felhelyezni a tisztított nyáklapra, és „beleültetni” az új akkumulátort, ezt követően az akkumulátor tápvezetékét csatlakoztatni kell a nyáklapra, majd a hangszórót visszaszerelni és a tápvezetékét csatlakoztatni, a központot meg véglegesen összeszerelni.